

TSA0020

PREPARAT CURATARE CUPTOR TEESA

Utilizare

Acesta este un produs pentru curățarea la interior la cuptoare, seminee, gratare și alte aparate din industria alimentară.

Îndepărtează rapid și eficient grasimea și depunerile arse.

Utilizare: agitați flaconul înainte de utilizare. Aplicați pe suprafețele reci și apoi îndepărtați murdăria cu ajutorul unui prosop de hârtie. În cazul în care este nevoie repetați procedura. După îndepărtarea petelor, clătiți suprafețele curățate cu apă caldă. Stergeți cu un material uscat. Nu permiteți substanței să se usuce.

Nota: Produsul corodează puternic. Înainte de utilizare efectuați o probă pe o suprafață mică. Nu utilizați pe suprafețe de aluminiu, staniu, zinc și teflon.

Respectați recomandările de curățare recomandate de producătorul echipamentului.

Precauții: produsul poate provoca arsuri grave. Nu lăsați deschis și nu-l lăsați la îndemâna copiilor. În cazul contactului cu ochii, clătiți imediat cu multă apă și cereți sfatul medicului. Pe durata utilizării produsului utilizați echipament de protecție adecvat, mănuși și echipament de protecție pentru ochi și față. În caz de accident sau dacă vă simțiți rău, consultați imediat medicul - dacă este posibil, arătați eticheta produsului. Produsul și recipientul trebuie eliminate ca deșeurile periculoase.

Compoziția: hidroxid de potasiu CAS1310-558-3, silicat de sodiu CAS1344-09-8, CAS68585-34-2 Conține EDTA <5%

Agenții tensioactivi folosiți au o biodegradabilitate > 90%